Sjekkliste LN-GAT

OPPSTART		**AVGANGSJEKK**
Pedaler INNSTILT		Belter FASTSPENT
Belter FASTSPENT		Hood LUKKET OG LÅST
Hood LUKKET OG LÅST		Instrumenter INNSTILT
Bremser PÅ		Radio PÅ / FREKVENS
Hovedbryter PÅ		Transponder PÅ / SJEKK MODE
Bensinkran ÅPEN		Forgasservarme SJEKK => AV
Bensinmengde SJEKK		Sideror FRI
El.bensinpumpe PÅ (kaldstart)		Stikke FIRKANT
Propell i STIGESTILLING		Radio RAPPORTER
Tenning PÅ		NØDPROSEDYRER
Gass ca. 1 CM		Bremser LUKKET OG LÅST
Choke ETTER BEHOV		Sjekk TURTALL min. 2800
Radio AV		
Transponder AV		
Utkikk, KLAR AV PROPELL		
Start		
Oljetrykk, MIN.3 bar		
Radio PÅ		
Transponder PÅ		
Lading, MIN. 12 V		
Varmkjøring - 2 min/1000 =>1500		

STIGNING		**STIGESTILLING =>REISESTILLING**
Hastighet 95 KM/t		Turtall 1800 rpm
500 ft. => 2600-2700		Hastighet 90-95 km/t
Sjekk CHT - max 230C		Propellhåndtak => red. til ca. 1500 rpm
		Normal reise 2400-2600 rpm
STOPP AV MOTOR		
Hastighet 80-85 km/t		**REISESTILLING => STIGESTILLING**
Avkjøling min 1 min		Turtall 1300 rpm
Radio/Transponder AV		Propellhåndtak => økning til ca. 1600 rpm
Tenning AV		Max. Turtall 2600-2800 rpm v/90-95 km/t
Radio/Transponder PÅ		
Stopp av propell (evt. propellbrems)		
Kantstilling av propell		
Kjøleklaff LUKKET		
START AV MOTOR I LUFTA		**LANDING (OBS V/REGN min. 110km/t)**
Kjøleklaff ÅPEN		Bane
Propell i STIGESTILLING		Belter FASTSPENT
Gass ca. 1 CM		Brems SJEKK
Choke ETTER BEHOV		Hastighet min. 100 km/t => TRIM
Radio/Transponder AV		Hjul SJEKK
Tenning PÅ		Høyde
Start		**M/MOTOR:**
Oljetrykk		Bensinkran PÅ
Radio/Transponder PÅ		Propell - STIGESTILLING
Varmkjøring		Forgasservarme PÅ